JJC RM-E9
mode d'emploi pour télécommandes infrarouge longue portée

Merci d'avoir acheté la JJC-RM-E9 télécommande infrarouge longue portée. Pour optimises les performances, s'il vous plaît lire ces instructions avant utilisation.

L'utilisation de la RM-E9 télécommande

1. Pour la première utilisation, s'il vous plaît tirez le séparateur en plastique (si disponible) au port-piles.
2. Montez la caméra sur un trépied (recommandé) ou placez l'appareil sur une surface stable et plat.
3. **Appuyez sur le bouton et tourner le bouton principal jusqu'à ce que „télécommande mode délai“ (delayed remote) ou „télécommande sans délai“ (quick response remote) est visualisée dans le panneau de contrôle.** [1]
4. Dirigez l'émetteur de la télécommande vers le récepteur infrarouge de la caméra (habituellement dans les + / - 20 degrés de l'axe de l'objectif, de la gauche vers la droite et du haut vers le bas) et appuyez le déclencheur sur la télécommande (lorsque vous utilisez la télécommande à l'extérieur, assurez-vous que l'objet à photographier n'est pas éclairé de derrière et que la ligne entre l'émetteur et le récepteur infrarouge n'est pas bloqué par la lentille ou d'autres obstacles).
5. Comment la caméra se concentre et déclenche dépend des paramètres de fonctionnement choisis pour le réglage personnalisé de votre caméra. Pour plus d'informations consultez votre manuel du camera.
6. La lumiére infrarouge ne peut pas être vue par l'œil humain. Par conséquent, lors du déclenchement de l'appareil, on ne peut pas voir la lumière émise de la LED sur le devant de la télécommande.

Boutons d'utilisation (voir aussi la figure)

S	=	déclencheur
▲	=	teleobjectif
▼	=	grand angle
◄	=	retoure (lecture)
►	=	avant (lecture)
DISPLAY	=	affichage
en haut à gauche		vignette / zoom arrière
en haut à droite		marche / grandissement

1pour plus d'informations consultez votre manuel du camera

Spécification

- Facile-à-remplacer battérie au lithium 3 V CR 2025
- Température de fonctionnement: +5°C à +40°C (40°F à 105°F)
- La durée habituelle d'une batterie: d'environ 3 ans (env. 20 000 déclenchements)
- Distance de fontionnement: **1 centimètre à 20 mètres**
- Dimensions: 86 x 40 x 11,5 millimètres
- Poid: 22 grammes

Changement de batterie (voir la séquence des figures)

1. La télécommande est alimentée par une pile au lithium 3 V CR 2032 qui est déjà inclus.
2. Après avoir fait glisser le loquet dans la direction qui montre comment déverrouiller le porte-piles, retirez le porte.
3. Prendrez la batterie dehors de porte-piles.
4. Insérez une fraîche batterie, le signe „+“ visible vers le haut.
5. Faites glisser le porte-piles dans la télécommande jusqu'à ce que la serrure s'enclenche.

Attention

1. Lorsque la télécommande ne soit pas utilisée pour une longue periode de temps, la batterie doit être retirée de l'appareil et stockés séparément!
2. Ne pas laisser la télécommande dans une température très excessive.

Compatibilité avec les caméras Samsung: voir le tableau